



- ① Transmissão de sinal
- ② Temperatura
- ③ Aquecimento auxiliar
- ④ Fluxo de ar auto ou manual
- ⑤ Temporizador e hora
- ⑥ Ajuste de temperatura
- ⑦ Lanterna
- ⑧ Seleção de Modo
- ⑨ Direção do ar
- ⑩ Arrefecimento rápido
- ⑪ Ajuste de temporizador
- ⑫ Tecla SET
- ⑬ Escala de temperatura
- ⑭ Proteção por código
- ⑮ Modo de uso
- ⑯ Velocidade da ventoinha
- ⑰ Código em uso / timer off
- ⑱ Botão de on/off
- ⑲ Seleção de velocidade da ventoinha
- ⑳ Fluo de ar automático
- ㉑ Aquecimento rápido
- ㉒ Timer off
- ㉓ Aquecimento auxiliar (em modelos que tenham esta função)
- ㉔ Seleção de escala de temperatura

Acertar o relógio

- A)** Segurar a tecla SET e sem a largar clique na tecla MODE de modo curto.
- B)** Usar a tecla TEMP para ajustar AM/PM
- C)** Pressione a tecla SET para passar aos minutos
- D)** Com a tecla TEMP acerte os minutos
- E)** Pressione a tecla SET de novo para confirmar e sair do ajuste de relógio

Pesquisa automática

- A)** Esteja junto ao AC e verifique que está desligado.
- B)** Aponte o comando para o AC e mantenha a tecla SET pressionada durante pelo menos 8 segundos. Mantenha a tecla pressionada até que o AC ligue. Esta pesquisa pode ir até 10 minutos.
- C)** Verifique se tudo funciona. Caso contrário poderá ter de fazer a configuração manual.
- D)** Assim que o código correcto esteja identificado, escreva-o na etiqueta que se encontra dentro do compartimento das pilhas.

Pesquisa global manual

- A)** Pressione a tecla SET sem a soltar e clique uma vez na tecla ON/OFF e solte as teclas. Ficará a piscar a zona do código.
- B)** Usar a tecla TEMP para chegar ao código 4999 e pressione SET .
- C)** Esteja junto ao AC e verifique que está desligado.
- D)** Pressione a tecla SET sem a soltar e clique uma vez na tecla ON/OFF e solte as teclas. Ficará a piscar a zona do código.
- E)** Com a tecla TEMP (▲) vá percorrendo lentamente até o AC se desligar. Quando desligar clique na tecla SET.

- F)** Assim que o código correcto esteja identificado, escreva-o na etiqueta que se encontra dentro do compartimento das pilhas.

Pesquisa automática por marca

A) Encontre a marca na tabela ao lado. Se a marca não estiver nesta tabela, passe para **Pesquisa Manual por Marca**.

B) Esteja junto ao AC e verifique que está desligado.

C) Aponte o comando para o AC e mantenha a tecla correspondente pressionada (ex: Hisense = tecla MODE)

D) Assim que o AC ligar, solte imediatamente a tecla.

E) Verifique todas as funções. Caso alguma não esteja funcional volte ao passo B

F) Assim que o código correcto esteja identificado, escreva-o na etiqueta que se encontra dentro do compartimento das pilhas.

KEY	BRANDS
MODE	GREE / HUALING / HISENSE
	DAIKIN / FUJITSU / CARRIER
TEMP ▲	LG / SAMSUNG
	HITACHI / PANASONIC
	SANYO / SHARP / HAIER / MITSUBISHI
TEMP ▼	SHINCO / AUCMA / AUX
FAST COOL	MIDEA / CHANGHONG / CHUNLAN
FAST HEAT	CHIGO / TLC / KELON
E.A. HEATING	FRESTECH / YAIR

Quando o ar condicionado liga, se não soltar a tecla rápido o suficiente para interromper a pesquisa, o controle remoto pode ter passado para os códigos seguintes e assim será não será mais capaz de controlar o dispositivo. Para retroceder nos códigos, mantenha pressionado a tecla [SET] e pressione por um instante a tecla ON / OFF. Em seguida, solte as teclas. Use a tecla TEMP para selecionar o código anterior e, em seguida, pressione [SET]. Verifique o funcionamento.

Pesquisa global manual

A) Consulte a tabela de marcas. Se a marca não estiver na tabela, use o procedimento de **Pesquisa Automática**.

B) AVISO Se os códigos estiverem entre [] podem ser testados todos os números desse intervalo.

C) Esteja junto ao AC e verifique que está desligado.

D) Pressione a tecla SET sem a soltar e clique uma vez na tecla ON/OFF e solte as teclas. Ficará a piscar a zona do código.

E) Com a tecla TEMP (▲) vá percorrendo os códigos até chegar ao primeiro código da marca que procura. (para pesquisar mais rápido mantenha a tecla TEMP pressionada.

F) Clique na tecla SET.

G) Aponte o comando para o AC e verifique se tudo funciona.

H) Se não funcionar repita o passo C) e experimente outro código.

I) Assim que o código correcto esteja identificado, escreva-o na etiqueta que se encontra dentro do compartimento das pilhas.

Função de temporização

ESTA FUNÇÃO SÓ ESTÁ DISPONÍVEL EM AC's QUE TENHAM A FUNÇÃO

Apenas uma das funções pode estar ligada. Garanta que o AC está ligado

LIGAR AUTO Pressione a tecla [TIME ON] por um instante, o ar condicionado será desligado e um retardo na ativação de 1 hora será definido.

Para definir um atraso maior, pressione a tecla [TIME ON] novamente até que o atraso necessário é exibido no display. Para excluir a configuração, pressione a tecla ON / OFF

DESLIGAR AUTO

Pressione a tecla [TIME OFF] uma ou várias vezes até definir o atraso necessário (em horas) para o ar condicionado desligar.

Para excluir a configuração, pressione a tecla ON / OFF.

Proteger o código

Pressione e segure a tecla SET e sem a largar clique na tecla  e desta forma aparecerá o simbolo de bloqueio.

Para desbloquear o código repita o procedimento.

