



HMP 12E20 AR

HMP 12E20 AR

MANUAL DO USUÁRIO

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

O fabricante TREVI declara que o tipo de equipamento de rádio HMP 12E20 AIR está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHMP12E20AIR.pdf>

AVISOS E NOTAS DE USO

- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água. Nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

- Se entrarem líquidos no interior do aparelho, desligue imediatamente a ficha da tomada e leve o aparelho ao centro de assistência autorizado TREVI mais próximo.

- Não deve haver fontes de chammas abertas, como velas acesas colocado no dispositivo.

- Mantenha o aparelho afastado dos seguintes locais:

- perto de campos magnéticos;
- perto de fontes de calor (radiadores, fogões, luz solar direta, etc...);
- perto de zonas húmidas (casas de banho, piscinas, etc...);
- áreas empoeladas;
- áreas sujeitas a fortes vibrações.

- Instruir crianças e pessoas com pouco conhecimento sobre o uso correto do produto.

- Ouvir em volume alto por muito tempo pode danificar o sua audição.

- As mensagens de voz são fornecidas em inglês e isso não é possível modificá-lo.

- Guarde o seguinte manual do usuário.



Para evitar possíveis danos auditivos, limite o tempo de audição em volumes elevados.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Para a limpeza recomendamos a utilização de um pano macio e levemente úmido. Evite solventes ou substâncias abrasivas.

IMPORTANTE

A boa construção deste aparelho garante o seu perfeito funcionamento durante muito tempo. No entanto, caso surja algum problema, é aconselhável consultar o Centro de Assistência autorizado Trevi mais próximo.

A TREVI segue uma política de investigação e desenvolvimento contínuo, pelo que os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.

CONTEÚDO DO PACOTE

No pacote há:

- Fones de ouvido
- Base de carregamento
- Cabo USB/USB tipo C

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

- Base de carregamento
- Indicador LED da base de carregamento
- Tomada de carregamento tipo C
- Indicador LED do fone de ouvido
- Controles de toque



INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA

Os fones de ouvido possuem uma bateria de lítio em seu interior e sua autonomia é de aproximadamente 4 horas com carga total.

Na primeira vez que você usar os fones de ouvido, carregue-os totalmente

A operação completa da bateria é alcançada após dois ou três ciclos completos de carga e descarga.

Notas: - *A duração da bateria pode variar dependendo dos telemóveis compatíveis ou de outros dispositivos Bluetooth®, das definições, dos estilos de utilização e dos ambientes.*

- *A bateria não pode ser substituída, portanto não tente removê-la abrindo o dispositivo e arriscando danificá-lo.*

CARREGAMENTO VIA BASE DE CARREGAMENTO

Recarregue a base de carregamento primeiro, assim:

- Ligue a tomada USB do cabo USB/USB Tipo C fornecido a um dispositivo equipado com tomada USB (computador, tablet...) ou a uma fonte de alimentação (não fornecida) equipada com tomada USB de 5V; ==

- Conecte a tomada USB Tipo C do cabo USB/USB Tipo C fornecido à tomada USB Tipo C da base de carregamento (3); durante a fase de carregamento, o indicador LED vermelho (2) na base de carregamento piscará. O tempo para carregar totalmente a bateria varia dependendo da fonte utilizada;

- Assim que o carregamento estiver concluído, o indicador LED vermelho (2) na base permanecerá aceso continuamente. Desconecte a fonte da base de carregamento. Depois que a base estiver carregada, continue carregando os fones de ouvido da seguinte maneira:

- Insira os fones de ouvido no slot dentro da base de carregamento; estes serão atraídos magneticamente para a posição correta;

- O carregamento começará automaticamente; durante esta fase o indicador LED (2) da base ficará azul. Assim que o carregamento estiver concluído, o indicador LED (2) apagará.

INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA

Quando a bateria estiver quase acabando, o fone de ouvido irá lembrá-lo por meio de uma mensagem de voz e o LED indicador (4) piscará em vermelho.

LIGAR/ DESLIGAR OS FONES DE OUVIDO Ligar/desligar

automaticamente

Os fones de ouvido ligarão automaticamente após removê-los da base de carregamento e desligarão automaticamente quando colocados na mesma.

Ignição manual

Pressione e segure a parte Touch (5) de ambos os fones de ouvido por 2 segundos, os indicadores LED (4) piscarão em azul e vermelho por alguns instantes.

Desligamento manual

Pressione e segure a parte Touch (5) de ambos os fones de ouvido por 3 segundos, os indicadores LED (4) piscarão em vermelho por alguns momentos e depois desligarão.

Nota: - *Se o aparelho não estiver conectado a nenhum dispositivo, ele desligará automaticamente após aproximadamente 3 minutos para economizar bateria.*

EMPARELHAMENTO COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH®

Na primeira utilização é necessário emparelhar os auriculares com telemóveis ou dispositivos equipados com sistema Bluetooth®. O emparelhamento com um dispositivo só deve ser realizado na primeira vez, posteriormente isso acontecerá automaticamente.

- Ligue os dois fones de ouvido. Uma vez ligados, eles entrarão automaticamente automaticamente em modo de acoplamento entre si. Quando o LED de um fone de ouvido pisca rapidamente em azul e vermelho e o outro está apagado, significa que eles estão emparelhados corretamente. Se ambos os LEDs dos fones de ouvido piscarem rapidamente em azul e vermelho, significa que o emparelhamento não ocorreu corretamente. Neste caso, desligue e ligue novamente os dois fones de ouvido;
- No dispositivo externo, ative a função Bluetooth® e inicie a busca por dispositivos (para mais detalhes consulte seu manual);

- Na lista de dispositivos encontrados, selecione "HMP12E20AIR";

- Nos fones de ouvido, a voz confirmará que o emparelhamento foi realizado.

Notas: - *Quando o dispositivo está emparelhado, a conexão pode ser interrompida (por exemplo, quando os dispositivos conectados via Bluetooth® se afastam muito uns dos outros); normalmente a conexão é restaurada automaticamente, caso contrário é necessário realizar novamente o procedimento de emparelhamento do ponto 2 ao ponto 4.*

- *Cada vez que desejar emparelhar um novo dispositivo com o fone de ouvido, deverá realizar um novo emparelhamento repetindo o procedimento descrito acima do ponto 2 ao ponto 4.*

- *Durante o emparelhamento, os dois dispositivos devem ser colocados a uma distância inferior a um metro em utilização normal. A distância máxima para um correto funcionamento é de aproximadamente 8 metros.*

- *Se o emparelhamento não for concluído em 5 minutos, o fone de ouvido será desligado. Basta ligar novamente o aparelho e recomeçar com o procedimento descrito acima do ponto 1 ao ponto 4.*

GESTÃO DA REPRODUÇÃO DE MÚSICA

Assim que a reprodução da música começar, você será capaz de:

- Pause a reprodução da música tocando no Toque na parte (5) do fone de ouvido direito ou esquerdo.
- Pressione novamente para reativar a reprodução.
- Dois toques rápidos no fone direito para aumentar o volume; dois toques rápidos no fone de ouvido esquerdo para diminuir o volume.
- Três toques rápidos no fone direito para passar para a próxima música;
- Três toques rápidos no fone de ouvido esquerdo para ir para a música anterior.

Notas: - *Esta função só está ativa em dispositivos Bluetooth® que suportam o perfil AVRCP.*

- *Devido à evolução contínua da tecnologia Bluetooth®, alguns dispositivos podem não ser parcial ou totalmente compatíveis com o dispositivo TREVI HMP 12E20 AIR.*

GESTÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS

Ao receber chamadas de celular:

Atender uma chamada: toque na tela sensível ao toque (5) de um dos fones de ouvido.

Encerrar uma chamada: toque no touch (5) para encerrar uma conversa em andamento.

Rejeitar uma chamada recebida: Pressione e segure a parte sensível ao toque (5) de um dos fones de ouvido por alguns segundos para rejeitar uma chamada recebida.

Iniciar o assistente de voz: pressione e segure a parte sensível ao toque (5) do fone de ouvido esquerdo por 1,5 segundos para iniciar o assistente de voz do seu telefone.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Perfil Bluetooth®:.....V5.1 (A2DP/ Protocolos ACRCP/HSP/HFP)

Potência de transmissão Bluetooth®:.....2,5mW

Frequência de transmissão Bluetooth®:.....2,4GHz

Bateria básica:Rec. interna. Lítio 300mAh

Bateria do fone de ouvido:Gravação interna. Lítio 30mAh

Fonte de energia: 0,5V 1A ==

AVISO PARA O USO CORRETO DA BATERIA RECARREGÁVEL

- Recarregue a bateria a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
- Não prolongue o carregamento além dos tempos indicados para evitar o risco de superaquecimento e explosão.
- Carregar a bateria além dos tempos indicados ou um período prolongado de inatividade pode reduzir sua vida útil.
- A bateria recarregável está sujeita a desgaste e a sua capacidade diminui gradualmente.

- Para prolongar a vida útil da bateria, use-a quando estiver totalmente carregada até que esteja completamente descarregada e, em seguida, carregue-a totalmente novamente antes de usá-la novamente.

Carregar uma bateria que não esteja completamente descarregada reduzirá sua vida útil. Neste caso, repita várias vezes o ciclo completo de carga/descarga.

INFORMAÇÕES SOBRE A REMOÇÃO E ELIMINAÇÃO DE BATERIAS

Atenção: a operação de remoção e eliminação está reservada exclusivamente a pessoal técnico especializado! Qualquer que seja o tipo de bateria gasta, esta não deve ser deixada no lixo doméstico, no fogo ou na água. Cada tipo de bateria gasta deve ser reciclada ou descartada nos centros de coleta apropriados.

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO



INFORMAÇÃO AOS UTILIZADORES nos termos do Decreto Legislativo

n.º 49, de 14 de março de 2014

“Implementação da Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)”

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz no aparelho indica que o produto deve ser recolhido separadamente dos restantes resíduos no final da sua vida útil. O utilizador deve, portanto, entregar o equipamento intacto com os seus componentes essenciais no final da sua vida útil aos centros de recolha seletiva adequados de resíduos eletrónicos e eletrotécnicos, ou devolvê-lo ao revendedor no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente, a um preço, taxa de um para um ou de 1 para zero para equipamentos com lado mais longo inferior a 25 cm. A coleta seletiva adequada para posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e descarte ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e promove a reciclagem de materiais

que compõe o equipamento. A eliminação ilegal do produto pelo utilizador implica a aplicação das sanções administrativas referidas no Decreto Legislativo nº. Decreto Legislativo n.º 49, de 14 de março de 2014.

A TREVI segue uma política de investigação e desenvolvimento contínuo, pelo que os produtos podem apresentar características diferentes das descritas.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924

Rimini (RN) Itália

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430

www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in China